



TECHNISCHE INFORMATION: „PAN BEAM SETUP“-SOFTWARE

PAN BEAM SETUP 4 - UPDATE-INFORMATION RELEASE 01874.V1

Mit dem Release 01874.V1 für die Software „Pan Beam Setup 4“ wurden Änderungen in der Kommunikationsstruktur für den Transport von Steuerdaten über AoIP-Netzwerke (Dante / AES67) vorgenommen, siehe auch Change-Log-Information bei der Installation des Updates.

Der Change-Log kann erneut über den Menüpunkt „Datei -> Programmaktualisierung“ aufgerufen werden.

Die bis jetzt für die Kommunikation verwendete Multicastadresse von 224.0.1.4 wurde auf die Multicastadresse 239.0.1.4 geändert. Der Multicastdatenverkehr über die Adresse darf im System nicht geblockt sein.

⚠ HINWEIS

Der Multicastadressbereich 239.0.1.4 wird ab der Dante-Firmware 18.64.1.0 unterstützt. Diese Firmware kann über den in der Software „Dante Controller“ integrierten „Dante Updater“ heruntergeladen und installiert werden.

Ein Mischbetrieb von unterschiedlichen Firmwareversionen ist nicht zulässig.

Hinweis zum Softwarestart - Auswahl Multicastadresse

Beim Start der Software „Pan Beam Setup“ ist eine Auswahl vorzunehmen, mit welcher Schnittstellenunterstützung die Software verwendet wird:

- Pan Net / USB
- Netzwerkverbindung für AoIP (Dante / AES67)

Bei der Auswahl der Netzwerkverbindung wird das Auswahlfeld für die Multicastadresse aktiviert. Per Default ist die neue Multicastadresse 239.0.1.4 ausgewählt.

Auswahl der Netzwerkschnittstelle

Hinweis:
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Produkte mit Dante-Schnittstelle über die neueste Dante-Firmware verfügen!
Das Update erfolgt über die Dante Controller Software.

Pan Net / USB
Lenovo USB Ethernet (192.168.2.205)

Multicast Adresse: 239.0.1.4 (Firmware 18.64.x.0)

Speichern und schließen

Auswahl der Netzwerkschnittstelle

Hinweis:
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Produkte mit Dante-Schnittstelle über die neueste Dante-Firmware verfügen!
Das Update erfolgt über die Dante Controller Software.

Pan Net / USB
Lenovo USB Ethernet (192.168.2.205)

Multicast Adresse: 239.0.1.4 (Firmware 18.64.x.0)

Multicast Adresse: 239.0.1.4 (Firmware 18.64.x.0)

Multicast Adresse: 224.0.1.4 (Firmware 2.1.0.x)

⚠ HINWEIS

Passt die installierte Dante-Firmware in den Pan Acoustics Devices nicht zur Auswahl der gewählten Multicastadresse, so können die Lautsprecher nicht von der Software gefunden und gesteuert werden. Um die Multicastadresse zu ändern, ist die Software neu zu starten.

Dok.-Nr.: 01892.V1 - 07.2024



Alle Produkte werden bei Pan Acoustics in Deutschland design, entwickelt und hergestellt.
Pan Acoustics behält sich das Recht auf Produktänderungen ohne Ankündigung vor.

www.pan-acoustics.de